



NUMER OBWODU	WYŁ. GŁÓWNY	F1	OBW.F1.1	OBW.F2	OBW.F3
NAZWA	ZASILANIE Z IV-40 OBW.20	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.1 - OBW.2	GNIAZDO 3F G1 POLSAT	GNIAZDO G2	GNIAZDO G3