



NUMER OBWODU	WG	WYL.SEK.1	STEROWANIE OBW:1–20 SEK.1	Wyłącznik bezpieczeństwa warsztatu	Ponowne załączenie	OBW.1	OBW.2	OBW.3	OBW.4	OBW.5	OBW.6	OBW.7	OBW.8	OBW.9	OBW.10	OBW.11	WYL.SEK.2	OBW.1	OBW.2	OBW.3	OBW.4	OBW.5	OBW.6	OBW.7	OBW.8	OBW.9	OBW.10	OBW.11	OBW.12	OBW.13	OBW.14	OBW.15	OBW.16	OBW.17	OBW.18	OBW.19	OBW.20
NAZWA	ZASILANIE RIII OBW. 1	WYL.GŁÓWNY				GNIAZDA–3f POM: STOLARNIA	REZERWA	GNIAZDA POM: MAGAZYN 2, STOLARNIA 2	GNIAZDA POM: STOLARNIA 2	GNIAZDA POM: STOLARNIA 2	GNIAZDA POM: STOLARNIA 2	GNIAZDA POM: POK.SNIADAŃ, WARSZTAT	GNIAZDA POM: WARSZTAT	GNIAZDA POM: STOLARNIA 1, STOLARNIA 2	REZERWA	OŚWIE TL ENIE POM: przedsionek	WYL.GŁÓWNY	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA–3f POM: STOLARNIA	OBW. NIEZIDENT.	OŚWIE TL ENIE STOLARNIA	OŚWIE TL ENIE POM: POK.SNIAD., WARSZTAT, KORYTARZ	REZERWA	REZERWA	REZERWA	OBW. NIEZIDENT.	OŚWIE TL ENIE POM: MAGAZYN, PRZEDSIONEK	OŚWIE TL ENIE POM: STOLARNIA 1	OŚWIE TL ENIE POM: MAGAZYN 2	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA POM: warsztat, pokój śniadań, przedsionek