



NUMER OBWODU		LAMPKI SYG.FAZ	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	GRZAŁKA 1	GRZAŁKA 2	GRZAŁKA 3	WENTYLACJA 4	ZAB.STER.WENT.5
NAZWA	ZASILANIE Z RIII-43/24-44 OBW. 10	KONTROLA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.1-5	GRZAŁKA 1	GRZAŁKA 2	GRZAŁKA 3	WENTYLACJA	ZAB. STER. WENTYLACJI